

Instrucciones de montaje del THEREMINGO

DECICIENCIAC	VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
RESISTENCIAS	
· 1 K (marron, negro, rojo, oro)	
27K (rojo, violeta, amarillo, oro)	R1 · R0
22k (rojo, rojo, negro, marron, marron)	
DIODOS	(CIG)
lacer coincidir la línea negra con la del di	ibujo D1 · D2
ZÓCALOS	
Soldar los zócalos haciendo coincidir la mu	uesca con el dibujo.
oner los integrados teniendo en cuenta la	polaridad IC1 · IC2
	j
MINIJACK	OUT
	\bigcap
CONDENSADORES CERÁMICOS	\rightarrow
· 100n (104)	C3
· !On (103)	C4
CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS	Mr.
Soldar la pata mas larga en el simbolo +	"
i · 10u	
	\square
REGULADOR	
Hacer coincidir la parte plana con el dibuj	jo.
78LO5	IC3
00050700 000000 050000	
CONECTOR BANANA HEMBRA	andala 🍑
Prestofor la parte mas estrecha con avua	do de un soporte (pinzo) * Cuidado tiene que
olconzor mucho temperaturalli	da de un soporte (pinza) Cuidado nene que
Soldar al centro de la placa totalmente ve	ertical. Deiar enfriar v colocar su tuerca
arandela v primera pieza de plástico.	or near bojar emmar y conocar ou ruerea,
an ancient , primite a process	
LED	
Soldar la pata larga en el simbolo +	LED
	jo. IC3 andela da de un soporte (pinza) * Cuidado tiene que ertical. Dejar enfriar y colocar su tuerca, LED R9
	1 /7
TRIMMER	That I
102	

	INTEGRADOS Poner los dos integrados en los zócalos coincidiendo la muesca con la del zócalo	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	₩₩₩₩ FRONTAL	
	Atornillar el separador en la placa	
	SWITCH Colocar sin SOLDAR !!! en los pines con pistas	
	INTEGRADOS Poner los dos integrados en los zócalos coincidiendo la muesca con la del zócalo  WWWWW  FRONTAL  Atornillar el separador en la placa	
	QUITAR EL PLÁSTICO PROTECTOR DEL METRAQUILATO COLOCAR EL FRONTAL SOBRE LA PLACA ATORNILLANDO EL SEPARADOR Y LAS TUER SWITCH Y POTENCIOMETROS. SOLDAR FINALMENTE Y COLOCAR LA SEGUNDA PIEZA CONECTOR BANANA HEMBRA.  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW	
$\stackrel{>}{\sim}$	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	PORTAPILAS Soldar y atornillar	
~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	PATAS  Despegar las cuatro patas de goma y colocarlas en las esquinas de la placa	
	ANTENA Meter la banana macho con la varilla en el conector hembra y poner la punta de plástico roja en el extremo de la varilla	
2	50 milio x 50 o t 0 m o il 0 o m	



